



Hot-Dog-Brotspieß

Aufstellen und Anschließen:

- Stellen Sie das Mietgerät von **Frankl24** auf einen ebenen Platz, der das Gewicht (6,75 kg) aushält und kippsicher ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund (z.B.: Tischdecke, Teppich, etc.) oder in die Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen.
- Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, trocken und ausreichend groß sein.

Allgemein:

Die Spieße werden durch eine separate Reglerführung erhitzt. Sie sind ca. 18cm lang und am Ende abgerundet, aber spitz. Die handelsüblichen Brötchen werden aufgespießt um sie somit von innen zu erwärmen. **Es ist darauf zu achten, beim Arbeitsvorgang nicht mit den anderen heißen Teilen in Berührung zu kommen. Es besteht sonst Verbrennungs- und Verletzungsgefahr.**

Bedienung:

Das Gerät an eine Einzelsteckdose anschließen

Stellen Sie die Temperaturregler auf Stufe 3.

Die Kontrolllampen leuchten auf und zeigen an, dass das Gerät unter Spannung steht.

Merke: Die Kontrolllampe leuchtet auf – die Beheizung ist im Gange
Die Kontrolllampe ist aus – die Temperatur ist erreicht

Heizen Sie die Toaststangen immer vor, bevor Sie die Brötchen anbringen.

Bringen Sie die geeigneten Hot-Dog-Brötchen auf den Toaststangen an.
Das Auftoasten der Brote sollte auf Maximaltemperatur (Stufe 3) erfolgen.

Wenn die Hot-Dog-Brötchen warm sind, belegen Sie diese nach Wunsch.

Bei Nichtgebrauch sollte die Temperatur auf mittlere Temperaturstellung betriebsbereit gestellt werden und nur bei Gebrauch auf maximal eingestellt werden.

Einteilung 1 = niedrige Temperatur; 2 = mittlere Temperatur; 3 = hohe Temperatur

Zum Ausschalten des Gerätes den Temperaturregler zurückdrehen und den Netzstecker ziehen